Przetaktowanie zegara procesora dla rb serii 500

Logujemy się przez telnet na urządzenie z zainstalowanym systemem MikroTik.
Następnie kopiujemy kolejno poniższe linijki po każdej naciskając klawisz “enter”.

system routerboard settings set cpu-mode=regular

system routerboard settings set cpu-frequency=330MHz

system routerboard settings keep-frequency

system shutdown

potwierdzamy naciskając literkę “Y”

Po zatwierdzeniu należy odczekać około 30 sekund i wyłączyć i włączyć rb z prądu.

Copyright © by TechnoLogic sp. z o.o