Wyjścia antenowe – Atheros 5213 CM9



1. Ustawienia w MikroTik:
   - system – antena a
   - karta – wyjście prawe

2. Ustawienia w IkarusOs:
   - system – antena left
   - karta – wyjście prawe

3. Ustawienia w StarOs:
   - system – antena a
   - karta – wyjście prawe