
MikroTik jako monitor ruchu czasu rzeczywistego

Torch

„Monitor ruchu czasu rzeczywistego, nazywany róznież torch, służy do monitorowania ruchu przechodzącego przez interfejs. Możesz monitorować ruch wg kategorii w zależności od nazwy protokołu, adresu źródłowego, adresu docelowego, portu. Torch wyświetla protokoły które wybrałeż i liczy dla nich ilość danych wysłanych i odebranych."


1) Aby wejść do torch (monitora ruchu czasu rzeczywistego) z menu bocznego wybieramy **Tools → Torch**,



Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w tym dokumencie nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © F.H.U. „Pi" Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceńska 14, 87-850 Choceń, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.


2) W nowo otwartym oknie powinniśmy zobaczyć **Torch** gdzie mamy bardzo dużo różnych możliwości filtrowania monitorowanego ruchu np.:

- **Interface**: *nazwa interfejsu który chcemy monitorować,*
- **Entry Timeou**t: *po jakim czasie ma być czyszczona lista zmonitorowanego ruchu,*
- **Src. Address**s: *źródłowy adres i maska sieci,*
- **Dst. Address**: *docelowy adres i maska sieci,*
- **Port**: *nazwa portu ewentualnie numer,*
- **Protocol**: *nazwa lub numer protokołu,*



Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w tym dokumencie nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © F.H.U. „Pi" Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceńska 14, 87-850 Choceń, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.

3) Aby rozpocząć monitorowanie klikamy na przycisk **Start**. Na samym początku możemy określić tylko na jakim interfejsie chcemy monitorować ruch, a później ewentualnie dobierać dokładnie jakiego rodzaju ma to być ruch.



Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w tym dokumencie nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © F.H.U. „Pi" Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceńska 14, 87-850 Choceń, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.